

PURGADO COLLARÍN

Hyundai, KIA

(CRETA, HB20, K3, SOUL)

BOLETÍN TÉCNICO



1 Retire el tapón de la válvula de purgado ubicado en la entrada de la pipeta del collarín.



2 Coloca una manguera de 3 a 5mm en la válvula de purgado junto con el recipiente antirretorno para evitar el derrame de líquido.



3 Sin desconectar la línea hidráulica de líquido de frenos ubique el seguro más cercano al purgador.



4 Jale y desplace el conector macho conectado al collarín; esto va permitir que se abra la línea del purgador y poder realizar el purgado.



5 Una vez concluido el purgado empuje o recorra la línea con el conector macho hasta el fondo y coloque el seguro en posición de cerrado evitando que se mueva.

RECOMENDACIONES

El fabricante recomienda el remplazo de líquido cada 40 mil km o 2 años de uso, utilizar clasificaciones DOT4 y/o LF4.



Recomendación 2:

Al sustituir, verifique que ambas entradas de la conexión cuenten con o-ring, para evitar fuga o daño en el collarín al momento de su accionamiento.



www.3loriginal.com



Para asistencia técnica
y/o atención personalizada,
llámenos o envíenos Whatsapp

📞 55 7090 6697
📞 55 54 03 46 81



COMPONENTES Y AUTOPARTES IRON, S.A. DE C.V.

Interpark Logistic Center. Bodega 23 y 24 Calzada de Guadalupe No. 410
Col. El Cerrito, Cuautitlán, Estado de México, C.P. 54879 Tel. 55 7090-6697